

3. Заполнить все пустоты в швах полиуретановой пеной.
4. Герметизировать межпанельные стыки, используя специальную герметизирующую мастику (типа Акатамаст), для обеспечения полной гидроизоляции швов. Слой герметика не менее 3мм.
Акатамаст – один из лучших герметиков российского производства.
5. При необходимости покрасить фасадной краской.

Инструмент необходимый при ремонтных работах:

1. Перфоратор;
2. Молоток;
3. Кисть для удаления остатков пыли, мусора и увлажнения внутри трещины водой или грунтовкой акриловой (можно разбавить водой 1:1);
4. Ведро;
5. Вилатерм;
6. Монтажная пена «МАКРОФЛЕКС»;
7. Пистолет для насадки монтажной пены;
8. Промывка для монтажного пистолета. Используется всякий раз перед зарядкой и снятием баллона монтажной пены;
9. Герметик «АКАТАМАСТ»;
10. металлический шпатель шириной от 100мм.;
11. Резиновый шпатель с помощью которого разравнивается мастика в шве;
12. Нож для резанья вилатерма;
13. Квалифицированные специалисты с лицензией на проведение высотных работ.
14. Стронтельные леса или устройства промышленного альпинизма, или автовышку или высотную люльку.